

Taśma uszczelniająca **MonoFlex BT**



Elastyczna taśma uszczelniająca z samoprzylepnym paskiem na bazie butylu kauczukowego. Przeznaczona do elastycznego i szczelnego izolowania połączeń progowych i innych, gdzie wymagana jest wysoka siła przywarcia oraz ograniczona płaszczyzna klejenia. Do stosowania w systemach hydroizolacji podłytkowych. Do wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ZASTOSOWANIE:

- uszczelnianie połączeń progowych przy stolارce drzwiowej na balkonach i tarasach
- uszczelnianie połączeń przy obróbkach blacharskich w systemach izolacji przeciwwodnych na balkonach, tarasach
- w systemach izolacji przeciwwodnych w obiektach basenowych
- w systemach izolacji przeciwwodnych i paroszczelnych w łazienkach przy brodzikach i wannach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Trwale elastyczna
- Butyl samoprzylepny
- Wysokoelastyczna
- Antyalkaliczna
- O wysokiej przyczepności
- Całkowicie wodoszczelna
- Wysoce wytrzymała mechanicznie
- Do wewnątrz i na zewnątrz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Szerokość całkowita: **120 mm / 160 mm / 250 mm / 330 mm**
- Szerokość paska butylowego: **20 mm**
- Długość rolki: **10 mb**
- Ciężar właściwy (bez butylu): **420 g/m²**
- Grubość całkowita (bez butylu): **0,5 mm**
- Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:
 - maksymalne naprężenia rozciągające: **≥3,4 mPa**
 - wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu
- rozciągającym: **170%**
- Wodoszczelność: **Całkowita**
- Reakcja na ogień: **Klasa E**

SPOSÓB UŻYCIA:

Taśmę rozłożyć na płaskiej powierzchni, dociąć odpowiedni wymiar za pomocą noża lub nożyczek. Na odpowiednio przygotowane podłoże nałożyć folię w płynie, masę uszczelniającą jedno- lub dwuskładnikową. *zamiennie można stosować klej mineralny do płytek klasy C2 nakładając za pomocą pacy zębatej nr 4 lub 6. Rozłożyć taśmę na jeszcze świeżą masę/klej, równomiernie dociskając wałkiem gumowym lub szpachelką. Taśma powinna zachodzić na drugą płaszczyznę (np. stolarka) na wysokość nie mniejszą niż szerokość baska butylowego. Zdjąć folię zabezpieczającą butyl po czym niezwłocznie docisnąć do podłoża. Połączenia taśma/taśma wykonać za pomocą folii w płynie, masy uszczelniającej jedno- lub dwuskładnikowej, opcjonalnie za pomocą kleju hybrydowego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Przed przystąpieniem do prac montażowych ocenić stan podłoża. Podłoże powinno być czyste, równe, gładkie, stabilne, nieosypliwe, niespękane. W przypadku stwierdzenia usterek w podłożu należy wykonać naprawę, stosując właściwe produkty do przygotowania podłoża.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach. Nie narażać taśmy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

UWAGI:

Nie nakładać masy izolacyjnej/kleju jednorazowo na powierzchnię zbyt dużą. Taśma musi zostać położona na masie izolacyjnej/kleju w czasie nie dłuższym niż czas otwarty tych produktów. Zwrócić szczególną uwagę podczas montażu na zewnątrz na nasłonecznienie, które może spowodować zbyt szybkie wysychanie masy izolacyjnej/kleju i tym samym niedostateczną przyczepność. Unikać marszczenia taśmy. Podczas układania mat i taśm a także po układaniu chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie stosować na powierzchniach zewnętrznych bez pokrycia (np. płytkami ceramicznymi).

Informacje zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na podstawie naszych testów i praktycznych doświadczeń. Prawidłowe i pomyślne przetwarzanie naszych produktów nie jest pod naszą kontrolą. Gwarancja może zatem dotyczyć wyłącznie jakości naszych produktów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, a nie udanej obróbki. Wraz z tym wydaniem tracą ważność wszystkie poprzednie wydania.

